


GRM StampMaker mini UV LED Lamp




User manual

01 PACKAGE LIST

1. UV LED Lamp	2. USB Power Cable
3. User manual	

02 PARTS INSTRUCTION

1. 360s ON/OFF button	2. USB connector socket
-----------------------	-------------------------



03 SPECIFICATION

1. 6pcs UV/LED lamp beads	2. Power consumption : 9W
3. Rated input : AC 100-240V 50/60HZ Rated output : DC5V/2A	
4. Size : 116x26x47mm	5. Wave length : 365+405nm

04 FUNCTION

1. Professional for curing UV photopolymer plates for stamps.

05 HOW TO USE

1. First, it can be used by connecting with mobile charger or Power bank.
3. Plug it in to work. Press ON/OFF button once for curing 360 seconds. Press second time for shut down.


06 CAUTION

1. Please read this manual carefully before using the lamp.
2. Please use correct voltage.
3. Keep it in a dry and ventilated place, abstaining from moistness.
4. Please unplug the adapter, when leaving.
5. Broken adapter is not allowed to use for the lamp in case any safety issues.
6. Please not to turn on the machine excess than 500 seconds, otherwise it may reduce the lifetime of UV lamp.
7. Don't stare at the lights for a long time.

07 WARRANTY & CUSTOMER SERVICE

1. The company is not responsible for misuse.
2. Range does not belong service:
 - (1). Beyond effective service or free maintenance period.
 - (2). The damage or breakdown caused by customer inappropriated preservation, maintain or the usage that hasn't follow the manual.
 - (3). Consumer disassemble product.
 - (4). The damaged caused by human factor (eg. misoperation, bump improper voltage input).
3. One year warranty.

GRM StampMaker mini мини экспокамера




Инструкция по эксплуатации

01 Упаковочный лист

1. УФ ЛЕД лампа	2. USB кабель
3. Инструкция по эксплуатации	

02 Внешний вид

1. Вкл/выкл таймера 360 с.	2. USB разъём
----------------------------	---------------



03 Спецификация

1. 6 УФ ЛЕД ламп	2. Мощность : 9W
3. Питание : DC 5V/2A	
4. Размер : 116x26x47мм	Длина волны : 365+405 нм

04 Назначение

1. УФ засветка фотополимерных клише печатей

05 Применение

1. Подсоедините лампу к источнику питания.
2. Включите лампу нажатием на кнопку. Общая продолжительность свечения 360 секунд. В любой момент отключите лампу повторным нажатием.

06 Внимание

1. Внимательно изучите данную инструкцию.
2. Используйте правильное сетевое напряжение.
3. Храните лампу в сухом проветриваемом помещении.
4. Вытаскивайте адаптер из сети, когда не пользуетесь.
5. Не используйте прибор, если адаптер сломан.
6. Не используйте прибор более чем 500 секунд подряд.
7. Никогда не смотрите в упор на УФ-лампы.

07 Гарантия

1. Компания не несет ответственности за неправильную эксплуатацию.
2. Гарантия не распространяется :
 - (1). Закончился срок бесплатной гарантии.
 - (2). Прибор использовался и хранился не по инструкции.
 - (3). Прибор разбирался пользователем.
 - (4). Прибор сломан из-за стороннего вмешательства
3. Один год гарантии.

