

GRM Skytone A6 - УФ-лампа 36 Вт

Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Назначение: Предназначена для полимеризации УФ-отверждаемых материалов для изготовления клише печатей и штампов.

Описание: Удобная в использовании УФ-лампа с выдвижным дном. Применима для засветки фотополимерных кассет и жидкого фотополимера. Для первой и третьей засветок/засветок по собственным режимам необходимо использования выносного таймера.

Технические характеристики:

Размеры: 24x22x10 см

Цвет: бежевый

Напряжение: 220–240 В; 50 Гц. Мощность: 36 Вт.

Комплектация: 4 лампы UV диапазона (длина волны 365 нм), мощностью по 9 Вт каждая лампа.

Управление: механическое

Режимы таймера: 120 секунд, 180 секунд, бесконечность

Допустимый температурный диапазон эксплуатации лампы: от 0°C до +50°C

Порядок эксплуатации:

1. Подключите прибор к электросети.
2. Режим **бесконечность**. Переведите кнопку включения, расположенную на задней панели УФ лампы, в положение «∞» – сразу появится УФ-излучение.
3. Режим **120 секунд**. Переведите левую кнопку в положение «ON», правую кнопку «Timer mode» – в положение «I» и запустите обратный отсчет нажатием красной кнопки «Time start». По окончании времени полимеризации излучение погаснет.
4. Режим **180 секунд**. Переведите левую кнопку в положение «ON», правую кнопку «Timer mode» – в положение «II» и запустите обратный отсчет нажатием красной кнопки «Time start». По окончании времени полимеризации излучение погаснет.
5. Для прерывания работы/выключения ламп – переведите левую кнопку в положение «OFF».
6. По окончании работы отключите прибор от электросети.

Меры предосторожности/Рекомендации/Условия хранения:

Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и УФ-лампы. В противном случае, может произойти замыкание. Не помещайте фотополимер вблизи лампы во время работы – это может привести к полимеризации материала.

Никогда не смотрите в упор на УФ-лампы или светодиоды: их малая яркость свечения в видимом диапазоне создает ложное впечатление о фактической безопасности для ваших глаз.

Не выдергивайте шнур из розетки во время эксплуатации. Прежде убедитесь, что кнопка включения прибора находится в положении «0». По окончании работы всегда отключайте УФ-лампу от сети.

Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей в корпус УФ-лампы. При возникновении подобной ситуации, не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети!

Не подвергайте УФ-лампу воздействию температур выше +50°C.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается.



Компания «Графика-М»

Оборудование и расходные материалы
для изготовления печатей и штампов

+7(495)231-4418

www.grm.ru

GRM